



Codice 500041 Modello WL01
Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Estrarre il gancio indicato in foto e svitare le sei viti presenti sulla parte posteriore:



Svitare le sei viti

2. Rimuovere la parte posteriore per avere accesso al vano batteria; scollegare il connettore batteria dalla scheda elettronica:



3. Sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Li-Ion**

Tensione: **3,6V**

Formato: **18650**

Capacità: **3350mAh**

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Ricollegare il connettore batteria alla scheda elettronica e procedere al riassettaggio.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.