

Codice **929603** Modello **SWL11** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Fare leva con un attrezzo plastico nella parte inferiore del proiettore, fino a separare la parte trasparente dal corpo:



2. Tirare verso l'esterno la parte trasparente per separare completamente il trasparente dal corpo e poter accedere all'interno del proiettore.

3. Individuare i cavi rosso/nero della batteria e separarli dal connettore presente sulla scheda elettronica:

Connettore batteria



4. Estrarre la batteria dall'alloggiamento, rimuovere la plastica protettiva e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**

! IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Collegare il connettore della nuova batteria alla scheda elettronica e procedere al riassettaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

! IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.