



Codice **929607** Modello **SWL3-PRO** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare le due viti su entrambi i lati lunghi:



2. Separare le due parti per avere accesso all'interno:



3. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e rimuovere l'adesivo con cui è fissata la batteria utilizzando un cacciavite di plastica; prestare attenzione a non danneggiare o forare la batteria.

4. Sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Pacco batteria Li-Ion con BMS** Tensione: **3,7V** Capacità: **10400mAh** Formato: **18650 x4 (4 elementi 18650 da 3,7V 2600mAh in parallelo)**

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Fissare la nuova batteria con adesivo siliconico; collegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassettaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

⚠ IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.