


Codice 930423 Modello AP49312

Istruzioni per sostituzione batteria interna



IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.



Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Sganciare la cover trasparente dal corpo sganciando le due linguette sulla parte posteriore:



Sganciare le due linguette

2. Premere in corrispondenza dei due punti indicati sulla parte frontale per sganciarla e sollevarla dal corpo lampada.



Premere nei punti
indicati

3. Svitare le due viti che fissano la batteria, scollegare il connettore e sostituire la batteria con equivalente:



Connettore
batteria

Svitare le due viti

Tipo: **Batteria LiFePO4**
Tensione: **3,2V**
Formato: **14500**
Capacità: **600mAh**



IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassettaggio riagganciando la parte frontale e la cover trasparente.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.