

## Codice **930473** Modello **AP49116** Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Sganciare la cover trasparente facendo leva con un cacciavite a taglio su una delle linguette ai lati:



2. Sollevare la parte frontale per avere accesso all'interno.

3. Svitare le due viti che fissano la batteria, scollegare il connettore e sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Batteria LiFePO4**  
Tensione: **3,2V**  
Formato: **18650**  
Capacità: **1800mAh**



Connettore  
batteria

Svitare le due viti

**⚠ IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassetto riposizionando la parte frontale e riagganciando la cover trasparente.
5. Smaltire correttamente la batteria esausta.