


Codice 930474 Modello AP49912
Istruzioni per sostituzione batteria interna



IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.




Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare la rete elettrica AC

1. Fare leva con un cacciavite di plastica per sganciare la cover frontale dal corpo lampada:



2. Sollevare la scheda elettronica per avere accesso al vano interno ove è posizionata la batteria:



3. Dissaldare i due fili rosso e nero della batteria, prestando attenzione a non fare cortocircuito, e sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Batteria Lilon**
Tensione: **3,7V**
Formato: **14500**
Capacità: **500mAh**



IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassettaggio riposizionando la scheda elettronica e riagganciando la cover frontale.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.