

Codice **930475** Modello **AP49310** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Fare leva con un cacciavite di plastica per sganciare la cover frontale dal corpo lampada:



2. Svitare le due viti che fissano la scheda elettronica e sollevarla per avere accesso alla batteria:



3. Dissaldare i due fili rosso e nero della batteria, prestando attenzione a non fare cortocircuito, e sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: **Batteria Li-Po**
Tensione: **3,7V**
Formato: **602030**
Capacità: **300mAh**

⚠ IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Procedere al riassetto riavvitando la scheda elettronica e riagganciando la cover frontale.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.